

Cementering af Procera Alumina og Procera Zirconia med Panavia F 2.0



Provisoriet fjernes.
Præparationen rengøres.
Kronen indprøves og rengøres
efterfølgende.



ED Primer A & B blandes 1:1
og appliceres til hele
præparationen. ED Primeren
efterlades i 30 sekunder,
hvorefter der lufttørres med
let luft i 3-4 sekunder.



Panavia pasta A & B blandes
1:1 med plastspatel og
appliceres til undersiden af
den rengjorte krone.



Kronen føres beslutsomt på
plads og trykkes helt i position.



Der lyses i 2-3 sekunder facialt
og palatinalt.
Det største cementoverskud kan
herefter fjernes nemt.



På de 2-3 sekunder hærdes
cementen akkurat nok til, at den
nemt kan knækkes af uden at
sidde for godt fast.



Der lyses igen i 20-40 sekunder
facialt og palatinalt eller
Oxyguard appliceres i 3 min.



Cementen skal hærde uforstyrret
i 3 min., før det sidste overskud
fjernes.