

Forbehandling af præparation for optimal kemisk adhæsion i forbindelse med Panavia F 2.0 cementering



Dentin/Emalje

Præparationen rengøres.

Anvend **ALDRIG** syre!

ED Primer A & B blandes 1:1 og appliceres til hele præparationen. ED Primeren efterlades i 30 sekunder, hvorefter der lufttørres med let luft i 3-4 sekunder.



Plastopbygning

Præparationen rengøres.

Anvend **ALDRIG** syre!

ED Primer A & B blandes 1:1 og appliceres til hele præparationen. ED Primeren efterlades i 30 sekunder, hvorefter der lufttørres med let luft i 3-4 sekunder.



Zirkonium abutment

Rens abutment med K-Etchant Gel 5-10 sek., skyl med vand, applicer ren ethanol og tørblæs.

ED Primer A & B blandes 1:1 og appliceres til hele præparationen. ED Primeren efterlades i 30 sekunder, hvorefter der lufttørres med let luft i 3-4 sekunder.



Støbt opbygning i ædelt metal

Metallet forbehandles med Alloy Primer. Efterlad 10 sek. og tørblæs.

ED Primer A & B blandes 1:1 og appliceres til hele præparationen. ED Primeren efterlades i 30 sekunder, hvorefter der lufttørres med let luft i 3-4 sekunder.

