

Cementering af Procera Alumina og Procera Zirconia på misfarvet tand med Panavia F 2.0



Provisoriet fjernes.
Præparationen rengøres.
Kronen indprøves og rengøres efterfølgende. I dette eksempel er tanden misfarvet.
Opak Panavia er derfor aftalt med teknikeren.



ED Primer A & B blandes 1:1 og appliceres til hele præparationen. ED Primeren efterlades i 30 sekunder, hvorefter der lufttørres med let luft i 3-4 sekunder.



Panavia pasta A & B blandes 1:1 med plastspatel og appliceres til undersiden af den rengjorte krone.



Kronen føres beslutsomt på plads og trykkes helt i position.



Største cementoverskud kan fjernes med vatpellet eller vatrulle.



Oxyguard appliceres til hele præparationsperiferien og afbinding efterlades uforstyrret i 3 minutter.



Oxyguard skylles væk og det sidste cementoverskud fjernes.